


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
H43S85GUX
H55S85GUX
H65S85GUX
H75S85GUX

Haier


More Creation More Possibilities



Hình minh họa trong sách hướng dẫn này chỉ được cung cấp để tham khảo và có thể khác với hình thức sản phẩm thực tế. Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước.


Lưu ý: Sản phẩm này sử dụng tấm nền gồm các pixel phụ đòi hỏi công nghệ tinh vi để sản xuất. Tuy nhiên, có thể có một vài pixel sáng hoặc tối trên màn hình. Những pixel này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm.

PHÍM TRÊN REMOTE



#	Phím	Mô tả
1	Power	Nhấn để bật hoặc tắt TV. Khi TV của bạn tắt, nguồn điện vẫn chạy qua TV. Để ngắt kết nối hoàn toàn nguồn điện, hãy rút dây nguồn.
2	Menu	Nhấn để mở hoặc đóng menu trên màn hình.
3	Back	Nhấn để mở Bàn phím ảo.
4	MEDIA	Nhấn để mở Media.
5	Google Assistant	Nhấn để mở Trợ lý Google.
6	Settings	Nhấn để mở menu cài đặt.
7	Person	Nhấn để mở trang tài khoản người dùng.
8	Directional	Nhấn để điều hướng trên màn hình.
9	OK	Nhập tùy chọn đã chọn hoặc thực hiện thao tác đã chọn.
10	Previous	Quay lại menu trước.
11	Home	Nhấn để mở Trang chủ.
12	TV	Nhấn để hiển thị hướng dẫn điện tử ở chế độ TV.
13	CH+/CH-	Nhấn CH+ hoặc CH- để thay đổi kênh TV.
14	Source	Nhấn để mở danh sách nguồn đầu vào.
15	Live TV	Nhấn để truy cập nguồn đầu vào cuối cùng trong LiveTV.
16	Prime Video	Nhấn để mở Prime video
17	Play/Pause	Nhấn để phát MEDIA hoặc để tạm dừng phát.
18	App Store	Nhấn để mở danh sách ứng dụng.
19	YouTube Music	Nhấn để mở YouTube Music
20	Star	Tạo phím tắt cho ứng dụng yêu thích của bạn.
21	NETFLIX	Nhấn để mở NETFLIX.
22	YouTube	Nhấn để mở YouTube.
23	VOL+ / VOL-	Nhấn VOL+ hoặc VOL- để điều chỉnh mức âm lượng.
24	Mute	Nhấn để tắt/mở tiếng.

Tháo nắp ngăn chứa pin. Lắp 2 pin (Loại AAA 1.5V).



ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

- 1) Google TV.
- 2) High Luminance.
- 3) Wide Viewing Angle.
- 4) HDMI Interface.
- 5) Multi Media Player (USB).

PHỤ KIỆN


- 1) Remote 1 pcs
- 2) Sách HDSD 1 pcs
- 3) Hướng dẫn cài đặt 1 pcs
- 4) Chân đế 2 pcs
- 5) Ốc chân đế 4 pcs
- 6) Pin 2 pcs

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG


Model	H43S85GUX	H55S85GUX	H65S85GUX	H75S85GUX
Kích thước (đ.chéo)	108cm	139cm	164 cm	189 cm
Độ phân giải	3840x2160			
Tỷ lệ khung hình	16:9			
Hệ thống TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2)			
Tín hiệu Video	PAL, SECAM			
Nguồn điện đầu vào	100-240V~ 50/60Hz			
Công suất	100 W	150 W	200 W	220 W
Công suất loa	2 x 10 W	2 x 13.5 W	2 x 13.5 W	2 x 13.5 W
Cổng kết nối	HDMI Ports	x4	Headphone O/P	x1
	USB Ports	x2	RF	x1
	LAN	x1		
	AV IN	x1		
	Optical O/P	x1		
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz				

LƯU Ý


43"/55"



65"/75"



PHÍM NGUỒN TV




Phím nguồn - Ở chế độ chờ, nhấn để bật TV. Nhấn và giữ để tắt.




Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress và HDMI Logos là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.

TREO TƯỜNG




* Hình ảnh chỉ mang tính chất đại diện và có thể không khớp với sản phẩm thực tế.





1. Sử dụng bu lông nở (4x36PWA) để cố định giá treo tường trên tường.
2. Góc giữa TV và tường không được quá 3 độ.
3. Cố định các vít treo tường (M6 x 10mm / 4 chiếc) vào mặt sau của TV LED, sử dụng mô-men xoắn 8kgf, cm.

CÔNG KẾT NỐI

Thiết bị phát video



W (Âm thanh L)
R (Âm thanh R)
Y (Video)



Thiết bị phát
Hình ảnh/Âm thanh
qua HDMI

Lưu ý:

1. Sử dụng cáp HDMI không được chứng nhận có thể dẫn đến không có hình hoặc lỗi kết nối.
2. Một số cáp và thiết bị HDMI có thể không tương thích do các thông số kỹ thuật HDMI khác nhau.
3. Không kết nối cổng ra Headphone vào các cổng Home Theatre Line / Aux / Audio.
4. USB khuyến dùng: có dung lượng trống 1GB và tốc độ đĩa nhanh hơn 5.0MB/giây
5. Cổng USB hỗ trợ điện áp 5V và mức tiêu thụ dòng điện tối đa 500mA.
6. Tùy thuộc vào tệp, có thể không phát lại được, ngay cả khi sử dụng các định dạng được hỗ trợ.
7. Khi kết nối hệ thống âm thanh không tương thích với ARC, bạn cần kết nối cáp âm thanh quang với đầu ra "OPTICAL".